

# Haier

## 海尔滚筒全自动洗衣机

### 使用说明书



请在使用前仔细阅读说明书  
并且妥善保存以备日后参阅  
本产品仅限中国大陆销售和使用

尊敬的海尔用户：  
感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：  
“1”：指安装服务“一次就好”  
“5”：指五项组合服务  
a 安全测电服务：服务前提供安全测电及提醒讲解服务  
b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗  
c 产品维护保养：产品安装或维修后，为产品提供维护保养，以延长产品寿命，节约能源  
d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，我们可以提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务  
e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净  
欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话 4006 999999 进行投诉，经核实无误，您将获得 100 元监督奖金！  
海尔，期待您的参与！  
选购更多产品请登录海尔网上商城  
(www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱)

**海尔集团**  
青岛海尔滚筒洗衣机有限公司  
地址：青岛高科园海尔工业园  
电话：4006 999 999  
传真：0532-87636565  
邮编：266101  
网址：www.haier.com  
直通客服邮箱：9999@haier.com  
总部服务地址：青岛市 308 国道 609 号


**合格证**  
Certificate of Quality  
检验员：  
版次：2010年第1版  
专用号：0020505570  
V98497

| 目录      |        |
|---------|--------|
| 1 注意事项  | 5 清洁保养 |
| 2 附件及安装 | 6 屏显信息 |
| 3 洗涤前准备 | 7 故障排除 |
| 4 洗涤方法  | 8 保修说明 |

- 产品特点：
- 洗净即停技术 · 自动挡技术 · 变频驱动技术
  - 断电记忆技术 · 自清洁功能

| 型号             | XQG56-B886<br>XQG56-B986<br>XQG56-B1086<br>XQG56-BK1286 | XQG56-BK886<br>XQG56-BK986<br>XQG56-BK1086<br>XQG56-BK1286 | XQG60-B886<br>XQG60-B986<br>XQG60-B1086<br>XQG60-B1286 |
|----------------|---|--|--|
| 电源             | 220 V ~ / 50Hz  |  |  |
| 进水水压           | (0.03-1.0) MPa  | (0.001-1.0) MPa  | (0.03-1.0) MPa   |
| 额定洗涤容量         | 5.6 kg  | 5.6 kg   | 6kg  |
| 额定脱水容量         | 5.6 kg  | 5.6 kg   | 6kg  |
| 甩干转速           | 800/900/1000/1200 转/分                                   | 800/900/1000/1200 转/分                                      | 800/900/1000/1200 转/分                                  |
| 洗涤噪声           | 50dB (A 计权)   |  |  |
| 脱水噪声           | 68dB (A 计权)   |  |  |
| 能效等级           | 1 级   |  |  |
| 正面外形尺寸 (A/B/C) | 835 mm / 595 mm / 840 mm                                |  |  |
| 侧面外形尺寸 (A/B/C) | 940 mm / 510 mm / 445 mm                                |  |  |

该系列洗衣机执行国家标准：GB/T4288-2008《家电和类似用途电动洗衣机》  
注：以上技术参数如有变更，恕不另行通知。



### 1 注意事项

#### 安全注意事项

**安全用电提示**  
本产品属于 I 类电器，请您在使用时注意用电安全！

- 电源应使用独立插座，且插座接地线要可靠接地，插座应为国家 3C 认证合格产品，3C 认证标志为：

**警示**  
有关产品和使用者的人身安全，必须严格按照警示内容操作。

- 请远离热源及阳光直射的地方，以免塑料件、橡胶件老化。
- 请勿将机器安装在露天和太潮湿的环境下，以免电器件发生结露，从而造成打火损坏或引起其它事故。如洗衣机不慎淋上水或漏进水，请务必在通风晾干后使用。
- 洗衣机必须安装和使用在有地漏的房间内。

尊敬的海尔用户：  
您好！感谢您使用海尔滚筒洗衣机。为了您能更好的阅读本说明书和使用洗衣机，请务必遵守以下说明中所提及的注意事项。

**禁止**  
是必须禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

请勿放置在不透风的地毯上，切勿让地毯堵住底部的通风口。请勿紧贴于墙壁或家具，以免发生意外。请勿放在高于地面的台子上使用，以防洗衣机跌落。

请勿使用易燃清洁剂、干洗剂等化学药品洗涤衣物；请勿靠近洗衣机使用可燃性喷雾剂；当煤气等易燃气体泄漏时，请勿插拔洗衣机电源插头。洗衣机禁止放在含有腐蚀性或易燃易爆型气体（如灰尘蒸汽、煤气、石油液化气、沼气池等）的环境中。

洗衣机在加热时机门较热，为了安全请勿让儿童靠近洗衣机。在排出热水时请小心不要被烫伤。

### 2 附件及安装

确认随机附件

- 进水管部件 □ 排水支架 □ 爱心提示卡
- 使用说明书 (本书) □ 防鼠板 □ 毛毡

**5 连接的方法**  
**合适的水龙头**  
● 要求前端长度大于 10mm，水龙头出口端面要平整，以免漏水。  
**不合适的水龙头**  
请使用随机附带的新进水管，除本机外的进水管不要重复利用。

### 6 进水管的连接

检查进水管接头与水龙头的连接

- 确认进水管是否连接紧固。
- 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
- 请勿用力弯曲进水管。
- 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

### 7 设置排水管

● **排水管出水端高度必须在 80cm ~ 100cm 之间**，为了防止排水管脱落，可将其固定在机器背面的排水管管卡上或使用排水支架将其固定。排水管管口不能浸入水中。

● 建议不要加长排水管，加长部分若超过 2.5m，易出现边进水边排水的现象。如需加长，请与客服中心联系。

### 3 使用注意事项

- 请在每次洗衣前对进水管、水龙头、排水管连接处进行检查。
- 在程序运行期间，请勿打开洗涤剂分配器盒，以免洗涤剂冲不净。
- 请勿将受化学污染的衣物投入洗衣机内。
- 为保护您的洗衣机，请勿用洗衣机洗涤衬有钢丝的胸罩。
- 请勿洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物以及地毯，以免异常振动或损坏衣物。
- 机门设有自锁保险装置，当洗衣机处于安全状态（内筒不转，筒内水位低于观察窗下沿且水温低于 50℃）时，方可解锁机门，切记在此之前不要强行开门，以免损坏机门或烫伤。

每次洗涤结束后，请断开电源，并将观察窗垫的夹层清理干净，以免脏物再次粘到衣物上或窗垫表面发霉。

请勿在洗衣机台面上放置重物、发热器具及易漏水漏液体的物品，以免导致台面及塑料件变形。

为了防止异味，长时间不使用洗衣机时，请微开机门。请勿在洗衣机外套塑料袋，否则潮气无法排出。

若在 0℃ 或 0℃ 以下的环境中使用本机，可能会损坏进水管和排水系统。使用在上述环境中放置过的洗衣机之前，请务必先将其移至室温环境中静置 2~4 小时后方可使用。

本机为高位排水机型，排水管出水端高度务必设置在 80cm~100cm 之间，排水管管口不能浸入水中。（设置方法请参照 → 附件及安装 7 设置排水管）

对于该产品的 BK 系列，如果洗衣机进水方式为水箱进水且水箱水面最低高度和洗衣机机身（台面）最高高度的高度差在 0.1m~0.5m 之间时，为避免洗涤剂冲不干净，在洗涤前请将洗涤剂与衣物一起放入洗衣机内筒或先用水溶解稀释后再倒入洗涤剂分配器盒中。上述情况下建议不要选择预洗功能和投放软化剂。

### 2 附件及安装

确认随机附件

- 进水管部件 □ 排水支架 □ 爱心提示卡
- 使用说明书 (本书) □ 防鼠板 □ 毛毡

**5 连接的方法**  
**合适的水龙头**  
● 要求前端长度大于 10mm，水龙头出口端面要平整，以免漏水。  
**不合适的水龙头**  
请使用随机附带的新进水管，除本机外的进水管不要重复利用。

### 6 进水管的连接

检查进水管接头与水龙头的连接

- 确认进水管是否连接紧固。
- 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
- 请勿用力弯曲进水管。
- 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

### 7 设置排水管

● **排水管出水端高度必须在 80cm ~ 100cm 之间**，为了防止排水管脱落，可将其固定在机器背面的排水管管卡上或使用排水支架将其固定。排水管管口不能浸入水中。

● 建议不要加长排水管，加长部分若超过 2.5m，易出现边进水边排水的现象。如需加长，请与客服中心联系。

### 8 进水管的拆卸

1 关闭水龙头。  
2 按住锁紧杆下端后压下滑动器，然后垂直向下拔下进水管。

**注意**  
如果每周使用洗衣机一次以上，可卸下进水管接头，以免固定螺钉损伤。

### 3 洗涤前准备

本洗衣机仅适用于可用洗衣机洗涤的衣物。洗涤前，请参照衣物上的标签确认是否符合洗涤要求（如加热温度、可否甩干等）。

**放入洗衣机前……**

- 清理口袋
- 缝补开裂处，拉好拉链，扣好纽扣并将内面外翻
- 洗涤衣物应适量，投入洗衣机前应抖开
- 脏污严重部位，如袖口、领口等，可事先涂抹衣领净

### 4 洗涤负载确认

按照 GB/T4288-2008 标准附录 A 中 A.4 规定的洗涤剂最大重量。能效测试程序请选择“棉麻 + 60 度 + 强力去污 + 最大衣量档位 + 最高转速”。

| 衣物类型           | 机型 | XQG56 系列 | XQG60 系列 |
|----------------|----|----------|----------|
| 不褪色棉麻织物        |    | 5.6kg    | 6 kg     |
| 涤纶 / 混纺 / 化纤织物 |    | 3 kg     | 3 kg     |
| 羊毛织物           |    | 1 kg     | 1 kg     |
| 真丝织物           |    | 1 kg     | 1 kg     |

洗涤小物品（如：手帕、手套、袜子等）、易缠绕衣物及易磨损衣物，请将其装入洗涤网兜中进行洗涤、漂洗、脱水，以免小物品落入洗衣机内筒与窗垫之间，导致洗涤不充分或造成高档衣物的损伤。每个洗涤网兜中所放入的物品应不超过 300 克，并与其它没有放入网兜的衣物一同洗涤，否则会导致洗衣机的平衡性降低，洗衣机异常震动。

小物品重量参考：手帕约 30 克 / 块，手套约 60 克 / 副，棉袜约 30 克 / 双，丝袜约 20 克 / 双。

### 5 洗涤衣物参考重量

- 上下工作服 (棉约 1000g)
- 牛仔裤 (约 800g)
- 内衣 (约 200g)
- 汗衫 (棉约 300g)
- 内衣 (混纺约 70g)
- 袜子 (混纺约 50g)
- 毛巾 (棉约 800g)
- 毛毯 (约 3000g)
- 单人床罩 (棉约 800g)



## 4 洗涤方法

### 基本操作方法

#### 1 连接电源



220V~50Hz

#### 2 打开水龙头



#### 3 按下[电源]键



#### 4 打开洗衣机门



均匀放入衣物



关闭洗衣机门



#### 5 放入洗衣粉



#### 6 转动旋钮，选择程序



#### 7 根据需要 设定洗涤时间、漂洗次数、 温度、速度、强力去污、 预洗、防皱浸泡等



#### 8 按下 [启动/暂停]键



### 按键及功能详细说明

#### 7 [洗涤] 键

显示区域 88分

显示屏 ①: 数字显示区 (开机显示上次完成的洗涤程序时间; 显示设定的各种代码, 如: 故障报警时显示 Err3)

按此键可以设定洗涤时间。

- 显示区域显示当前程序主洗洗涤时间, 无显示时为不洗涤。
- 长按此键时间可连续变化。

#### 7 [漂洗] 键

显示区域 8次

按此键可以选择漂洗次数 (最多 8 次)。

- 显示区域显示当前程序漂洗次数, 无显示时为不漂洗。
- 可根据洗涤剂投放量设定。

#### 7 [脱水] 键

显示区域 8分

按此键可以选择脱水时间。

- 显示区域显示当前程序脱水剩余时间, 无显示时为不脱水。
- 不同程序所设定的最大脱水时间不同。

#### 1 拉开洗涤剂分配器盒。

#### 2 根据洗涤要求, 将适量的洗衣粉、柔顺剂等放到相应的小室内。

#### 3 轻关上洗涤剂分配器盒。

● 洗涤剂分配器盒分为 3 个小室, 各自用途如下:

①: 预洗用洗衣粉

②: 主洗用洗衣粉

③: 软化剂、柔顺剂、漂白剂等

● 有关洗衣粉、柔顺剂等的用量, 请参照洗衣粉、柔顺剂的使用说明书。请勿过量使用。

● 软化剂或液体洗涤剂最高液面不要超过分配器盒的 MAX 标识。

● 请将浓稠的软化剂或液体洗涤剂稀释后再放入分配器盒内。

● 洗涤剂分配器盒中所投放的洗涤剂仅为一次洗衣用量。

● 选择预洗功能时, 请将洗衣粉投入分配器盒的①和②室中。

● 选择兰诺程序时, 需在③室中加入宝洁公司的兰诺柔顺剂。

● 应使用滚筒洗衣机专用低泡洗涤剂。若洗涤合成或羊毛织物时, 应使用专用洗涤剂。

#### 7 [强力去污] 键

按此键可以选择“强力去污功能”。

此功能可增加所选程序在主洗阶段的洗涤时间、漂洗次数。

- 按此键, 图标亮起, 再次按下, 图标熄灭, 功能取消。

- 此功能仅在“棉麻”、“记忆”、“化纤”、“兰诺”、“大物”、“夜洗”程序有效。

- 此功能在程序启动前设定有效。

#### 7 [预约] 键

按此键可以设定预约时间。

- 按此键, 指示灯亮起, 每按动一次按键预约时间增加 30 分钟 (增加范围 0.5~24h), 长按此键预约时间可连续变化。

- 预约工作状态下, 显示屏显示预约时间并倒计时。预约时间为洗涤结束的时间, 如 6:00, 表示 6 小时后洗涤结束 (预约时间必须大于程序运行的时间)。

- “单甩”程序, 无预约功能。

- 按电源按键关机重启即可取消预约功能。

#### 注意

- 有关洗衣粉、柔顺剂等的用量, 请参照洗衣粉、柔顺剂的使用说明书。请勿过量使用。

- 软化剂或液体洗涤剂最高液面不要超过分配器盒的 MAX 标识。

- 请将浓稠的软化剂或液体洗涤剂稀释后再放入分配器盒内。

- 洗涤剂分配器盒中所投放的洗涤剂仅为一次洗衣用量。

- 选择预洗功能时, 请将洗衣粉投入分配器盒的①和②室中。

- 选择兰诺程序时, 需在③室中加入宝洁公司的兰诺柔顺剂。

- 应使用滚筒洗衣机专用低泡洗涤剂。若洗涤合成或羊毛织物时, 应使用专用洗涤剂。

注意 以上操作应在未启动童锁的状态下进行。

注意 以上操作应在未启动童锁的状态下进行。

注意 以上操作应在未启动童锁的状态下进行。

注意 以上操作应在未启动童锁的状态下进行。

注意 以上操作应在未启动童锁的状态下进行。

注意 以上操作应在未启动童锁的状态下进行。

注意 以上操作应在未启动童锁的状态下进行。

注意 以上操作应在未启动童锁的状态下进行。

注意 以上操作应在未启动童锁的状态下进行。

#### 7 [童锁] 键

显示屏 ②: 童锁图标 (同时按下 [预约] 和 [启动/暂停] 键 3 秒, 启动童锁功能, 以避免误碰触控键而改变原来所选择的程序; 再次以相同方式按下, 取消功能; 程序结束, 断电, 童锁自动解除)

按此键可以设定洗涤时间。

按此键可以选择漂洗次数 (最多 8 次)。

按此键可以选择脱水时间。

按此键可以选择“强力去污功能”。

按此键可以选择“预洗功能”。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

#### 7 [温度] 键

显示区域 88℃

按此键可以选择加热温度 (—、30、40、50、60、90)。

- 显示区域显示当前程序温度, “—”为不加热洗涤。

- 各程序允许加热到的最高温度不同。

#### 7 [速度] 键

显示区域 18转/分

按此键可以选择脱水速度。

- 显示区域显示当前程序脱水速度。

- 各程序允许的最大脱水速度不同。

#### 7 [自动挡] 键

显示区域 L-8

按此键可以选择衣物重量档位。

① 自动选择衣物重量档位 (本机设有自动挡功能)。

按 [电源] 键接通电源后, 机门自动弹开, 放入衣物关闭机门, 显示屏显示 [Auto], 按 [启动/暂停] 键, 大约 2 分钟后称重完毕, 显示区域显示衣物重量档位, 并自动计算出最佳洗涤程序, 充分节水、省电、省时。

② 手动选择衣物重量档位。

若不想洗衣机自动选择档位, 您可按动 [自动挡] 键, 切换成手动选择重量档位 (显示区域显示 L-1 ~ L-9)。在选择好档位后, 洗衣机将按照档位调整进水量、加热时间和洗涤时间。

注意

- 在手动选择时, 当筒内衣物很多 (超过半筒) 时, 建议选择 “L-4” 或 “L-9”;

- 当筒内衣物相对较少 (未超过半筒) 时, 建议选择 “L-1”、“L-2” 或 “L-3”;

- 自动挡功能仅适用于 “棉麻”、“化纤”、“兰诺”、“大物”、“夜洗”、“内衣” 和 “快洗” 程序。在其它程序中, 按此键手动选择档位 (“羊毛”、“真丝” 程序不可选择)。

- 若让洗衣机自动选择, 洗衣机将会将档位自动设定为 “L-1”、“L-3”、“L-9” 中的一种。

- 请根据档位适当调整洗衣粉用量。

#### 6 程序指南

程序设定模式

适用洗涤衣物

棉麻 棉麻织物的洗涤

记忆 存储用户个性化洗涤设定

化纤 化纤织物的洗涤

羊毛 羊毛织物的洗涤

真丝 真丝织物的洗涤

大物 毛巾被等大件衣物的洗涤

内衣 棉质内衣类衣服的洗涤

兰诺 洗涤棉麻织物 (请使用宝洁公司的兰诺柔顺剂, 可只漂洗一次, 节水省时, 节能降耗)

夜洗 夜间洗涤, 噪音小

快洗 不太脏的棉麻及化纤织物的洗涤

单脱 单独脱水

自清洁 清洁洗衣机内筒 (加入少量洗衣粉或洗涤剂, 不要放入衣物)

#### 3 [电源] 键

按此键, 接通电源。

- 接通电源后再次按此键持续 2 秒即可切断电源。

- 接通电源后, 若 5 分钟内未进行其它按键操作, 洗衣机将自动关机。

#### 8 [启动/暂停] 键

按此键, 洗衣机开始工作。

- 运行过程中, 按下此键洗衣机将会暂时停止, 此时指示灯闪烁。

- 在接通电源而没有按动 [启动/暂停] 键启动洗衣机时, 长按此键 2 秒可打开机门。

#### 7 [防皱浸泡] 键

按此键可以选择 “防皱浸泡功能”。

此功能可使程序运行到最后一次漂洗时, 洗衣机不排水, 衣物浸泡在水中。

- 衣物浸泡中, 图标闪烁, 剩余时间不变。

- 如浸泡完毕需甩干时, 可按动此键或 [启动/暂停] 键, 闪烁的图标熄灭, 程序继续运行。

- 此键不能与 [预约] 键一起被选择。

#### 7 [强力去污] 键

按此键可以选择 “强力去污功能”。

此功能可增加所选程序在主洗阶段的洗涤时间、漂洗次数。

- 按此键, 图标亮起, 再次按下, 图标熄灭, 功能取消。

- 此功能仅在 “棉麻”、“记忆”、“化纤”、“兰诺”、“大物”、“夜洗” 程序有效。

- 此功能在程序启动前设定有效。

#### 7 [预约] 键

按此键可以设定预约时间。

- 按此键, 指示灯亮起, 每按动一次按键预约时间增加 30 分钟 (增加范围 0.5~24h), 长按此键预约时间可连续变化。

- 预约工作状态下, 显示屏显示预约时间并倒计时。预约时间为洗涤结束的时间, 如 6:00, 表示 6 小时后洗涤结束 (预约时间必须大于程序运行的时间)。

- “单甩” 程序, 无预约功能。

- 按电源按键关机重启即可取消预约功能。

#### 7 [童锁] 键

显示屏 ②: 童锁图标 (同时按下 [预约] 和 [启动/暂停] 键 3 秒, 启动童锁功能, 以避免误碰触控键而改变原来所选择的程序; 再次以相同方式按下, 取消功能; 程序结束, 断电, 童锁自动解除)

按此键可以设定洗涤时间。

按此键可以选择漂洗次数 (最多 8 次)。

按此键可以选择脱水时间。

按此键可以选择 “强力去污功能”。

按此键可以选择 “预洗功能”。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

按此键, 接通电源。

## 5 清洁保养

### 长时间不使用时

请将排水管尽量放低, 使泵内的水流出, 以免存留的水变质产生异味, 存水流尽后请将排水管放置到原处。

### 每次洗涤后

为防止潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门

为保持潮湿和异味的出现, 请进行以下操作:

- 关闭水龙头
- 按下电源插头
- 打开机门